



www.flexiteek.fi

Hyvä asiakkaamme, kiitos kun valitsit Flexiteekin.

Alla olevien ohjeiden avulla pidät oman Flexiteekisi hyvässä kunnossa vuosikaudet.

FLEXITEEK HUOLTO-OHJEET

Flexiteek-materiaali on luonnostaan likaa hylkivää ja sen normaalin likaantumisen puhdistamiseen riittää käsittely pehmeä harjalla, lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Suosittelemme Flexiteek puhdistusaineiden käyttöä. Flexiteek voidaan tarpeen vaatiessa myös puhdistaa painepesurilla.

Flexiteek Cleaner on tehokas pesuaine, joka jättää pinnan puhtaaksi ja rasvattomaksi.

Ohjeet:

1. Sekoita puhtaaseen veteen 1:20 suhteessa tai tarpeen mukaan.
2. Levitä tai sumuta pintaan (sumutinpullo on saatavana erikseen).
3. Pese pinta sienellä tai pehmeällä harjalla.
4. Huuhtelee alue pyyhkimällä se vedellä kastellulla mikrokuituliinalla.

Voimakas ja pinttynyt lika voidaan poistaa **Flexiteek Deep Clean -puhdistusaineella**. Se on hankausainetta sisältävä puhdistusaine, joka puhdistaa tehokkaasti erittäin likaiset pinnat.

Ohjeet:

1. Kastele puhdistettava alue vedellä ja levitä syväpuhdistusaine sen päälle.
2. Puhdista harjalla tai karkealla sienellä.
3. Huuhtelee sen jälkeen runsaalla vedellä, tässä vaiheessa voidaan käyttää myös painepesuria.

Kaikkein likaisimpiin paikkoihin voidaan levittää Deep Cleaniä ilman vettä.

Voit vielä viimeistellä pinnan **Flexiteek Wash and Care -puhdistusaineella**. Se on 2-komponenttituote, joka sekä puhdistaa että auttaa suojaamaan synteettistä Flexiteek 2G -pintaa.

Ohjeet:

1. Sekoita Wash and Care -ainetta 5ml 5 litraan puhdasta vettä
2. Levitä Wash and Care puhdistettavalle alueelle sienellä tai pehmeällä harjalla ja anna tuotteen vaikuttaa 3-5 minuuttia.
3. Pese tämän jälkeen alue sienellä tai pehmeällä harjalla käyttäen puhdasta vettä.
4. Voit halutessasi vielä pyyhkiä puhtaan pinnan mikrokuituliinalla.

Öljy-, punaviini- ja veritahrojen puhdistus on hyvä tehdä mahdollisimman pian, voit käyttää siinä Flexiteek Deep Cleaniä. Jos tahrat kuitenkin pääsevät kuivumaan, ne voidaan poistaa hiomapaperilla (P60), jolla hiotaan pintaa syiden mukaisesti. Koska Flexiteek-materiaali on läpivärjättyä, hiominen palauttaa pinnan alkuperäisen värin. Hiottu alue voi olla jonkin aikaa vaaleampi kuin ympäröivä alue, mutta se palautuu ennalleen nopeasti.

Mustapohjaisista kengistä voi jäädä jälkiä kannen pintaan, nämä voidaan kuitenkin poistaa tavallisella vaalealla pyyhekuumilla tai tarpeen vaatiessa kevyesti hiomalla hiomapaperilla. Teräväkorkkoisten korkokenkien koroista voi tulla painumia pintaan, joten niiden käyttöä kannattaa välttää.

Kannella käytettävien irtonaisten tuolien, pöytien ja muiden kalusteiden jalkoihin on hyvä laittaa ”huopatassut”, jotta vältetään painaumilta. Myös raskaiden esineiden vetämistä kannen pinnalla kannattaa välttää koska materiaali saattaa naarmuuntua.

Kuumien esineiden asettamisesta Flexiteek -pinnalle saattaa jäädä palojälkiä, näiden poistaminen voi niiden syvyydestä riippuen olla hankalaa.

Sähköhiomakoneiden käyttöä ei suositella, koska ne saattavat aiheuttaa pintaan epätasaisuuksia tai vahingoittaa saumoja.

Kemikaalit ja liuottimet, kuten esim. valkaisuaine ja asetoni, saattavat vahingoittaa materiaalia pysyvästi. Vahingon sattuessa aine tulee huuhdella vedellä mahdollisimman pian värjäytymisen estämiseksi. Kemikaalien aiheuttamat polttojäljet voidaan poistaa hiomalla hiomapaperilla (P40 ja P60). Nestemäisten pinnoitteiden (maalit, lakat, öljy) levitys Flexiteek-pinnalle voi saada aikaan sen, että pinta muuttuu liukkaaksi.

Näillä ohjeilla pidät Flexiteek-pintasi puhtaana sekä hyväkuntoisena ja samalla varmistat, että se kestää vuosikausia eteenpäin.

The logo for Flexiteek features the word "FLEXITEEK" in a bold, grey, sans-serif font. The letter "X" is stylized and colored red, with a white outline, and is positioned between the "L" and "I".